

## Consigli per una posa facile e sicura delle Pareti d'Autore.

### Posa definitiva a parete:

raccomandiamo di utilizzare un adesivo di classe C2TE (adesivi migliorati) e di effettuare una doppia spalmatura. Consigliamo di sostenere la Parete d'Autore durante i primi minuti di adesione.

### Posa non definitiva a parete:

utilizzate i sistemi di fissaggio comunemente reperibili in commercio oppure, per ulteriori soluzioni o informazioni, rivolgetevi al vostro rivenditore Refin di fiducia.

## Tips for an easy & safe installation of Pareti d'Autore.

### Permanent wall tile installation:

Use of an adhesive Class C2TE (improved adhesives) and a double spreading are recommended. The "Parete d'Autore" should be held against the wall during the first minutes of adhesion.

### Temporary wall tile installation:

Use the common fixing systems available on the market or contact your personal Refin Dealer for further solutions or information.

## Note tecniche importanti

Le Pareti d'Autore sono utilizzabili solo a rivestimento ed in ambienti interni non soggetti a rilevanti sbalzi termici o sollecitazioni meccaniche. Come ogni opera artigianale, le Pareti d'Autore vanno maneggiate e trasportate con estrema cura.

**PULIZIA** Per mantenere inalterate le Pareti d'Autore sconsigliamo di utilizzare prodotti a base acida e consigliamo invece l'uso di detersivi neutri o di semplice acqua.

## Important technical notes

"Pareti d'Autore" tiles may only be used as wall tiles and for interiors not exposed to strong temperature variations or mechanical stresses. As any hand-crafted item, "Pareti d'Autore" tiles must be handled and carried with utmost care.

**CLEANING** In order to preserve the original features of "Parete d'Autore", the use of neutral detergents or clear water is recommended, avoiding any acid-base products.